

# Kom godt i gang med dine badges

## Brugsvejledning til badge Ø3 cm

### Badge med nål

For at lave en badge med nål skal du bruge:



Plast forsiden



Badgeforsiden



Bagsiden m. nål

Sådan laver du badge med nål:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø3 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø3 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges en bagside med nål ned i badgelukkeren, så nålen vender nedad.
6. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Din badge med nål er nu færdig, og klar til brug.

På baggrund af vores mange års erfaring med at lave badges, har vi lavet en vejledning til dig, så du kan komme godt i gang og få det optimale ud af det.

Du kan finde printbare skabeloner til dine badge på vores hjemmeside: [www.positiverne.dk](http://www.positiverne.dk), så du nemt og enkelt kan stanse dit materiale ud til den helt rigtige størrelse.

### Badge med pin

For at lave en badge med pin skal du bruge:



Plast forsiden



Badgeforsiden



Flad bagsiden



Pin

Sådan laver du badge med pin:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø3 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø3 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges en flad bagside med den afrundede side ned.
6. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Tag din badge op, sæt den medfølgende pin på bagsiden, og din badge er nu klar til brug.

### Badge med magnet

For at lave en badge med magnet skal du bruge:



Plast forsiden



Badgeforsiden



Flad bagsiden



Magnet

## Sådan laver du badge med magnet:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø3 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø3 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges en flad bagside med den afrundede side ned.
6. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Tag din badge op, sæt magneten fast på bagsiden af din badge, og den er nu klar til brug.

## Badge med nøglering split

For at lave en badge med nøglering split skal du bruge:



Plast forside



Badge forside



Bagside



Stålring



Plastrøm



Nøglering

Sådan laver du badge med nøglering split:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø3 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø3 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges stålringsen med den afrundede side ned.
6. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Badgen tages op, og den medfølgende sorte bagside sættes på bagsiden af din badge.
8. Tag plaststrømmen og før den igennem nøgleringsen.
9. Luk plaststrømmen i hullet på den sorte bagside, og din badge er nu klar til brug.

## Badge med nøglering snap

For at lave en badge med nøglering snap skal du bruge:



Plast forside



Badge forside



Bagside



Stålring



Snap Nøglering

Sådan laver du badge med nøglering snap:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø3 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø3 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges stålringsen med den afrundede side ned.
6. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Badgen tages op, og den medfølgende sorte bagside sættes på bagsiden af din badge.
8. Før nøgleringsens krog igennem hullet på bagsiden, og din badge er nu klar til brug.