

Kom godt i gang med dine badges

Brugsvejledning til badge Ø5,7 cm

Badge med nål

For at lave en badge med nål skal du bruge:



Plast forsiden



Badge forsiden



Badgeside m. nål

Sådan laver du badge med nål:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø5,7 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø5,7 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges en bagside med nål ned i badgelukkeren, så nålen vender nedad.
6. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Din badge med nål er nu færdig, og klar til brug.

På baggrund af vores mange års erfaring med at lave badges, har vi lavet en vejledning til dig, så du kan komme godt i gang og få det optimale ud af det.

Du kan finde printbare skabeloner til dine badge på vores hjemmeside: www.positiverne.dk, så du nemt og enkelt kan stanse dit materiale ud til den helt rigtige størrelse.

Badge med spejl

For at lave en badge med spejl skal du bruge:




Plast forsiden



Badge forsiden



Spejl



Rund Stålplade



Stålrings

Sådan laver du badge med spejl:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø5,7 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø5,7 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges først stålringsen i med den afrundede side ned, og herefter lægges spejlet forsigtigt ned med spejlsiden nedad.
6. Tag derefter den flade runde stålplade og bøj den cirka 45 grader.
7. Placér den ovenpå bagsiden af spejlet.
8. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
9. Din badge med spejl er nu færdig, og klar til brug.

Badge med magnet

For at lave en badge med magnet skal du bruge:



Plast forsiden



Badge forsiden



Flad bagside



Magnet

Sådan laver du badge med magnet:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø5,7 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø5,7 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges en flad bagside med den afrundede side ned.
6. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Tag din badge op, sæt magneten fast på bagsiden af din badge, og den er nu klar til brug.

Badge med nøglering

For at lave en badge med nøglering skal du bruge:



Plast forside



Badge forside



Flad bagside



Nøglering

Sådan laver du badge med nøglering:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø5,7 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø5,7 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges en flad bagside med den afrundede side ned, så hullet vender opad.
6. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Tag din badge op, og sæt den medfølgende nøglering fast i hullet på bagsiden af din badge.

Badge med oplukker

For at lave en badge med oplukker skal du bruge:



Plast forside



Badge forside



Bagside

Sådan laver du badge med oplukker:

1. Stans skabelonsmotivet med badgestanser Ø5,7 cm.
2. Badgeforsiden lægges i badgelukkeren Ø5,7 cm med den afrundede side op.
3. Læg derefter den stansede skabelon ovenpå, og læg til sidst plastforsiden øverst.
4. Rotér den bevægelige del på badgelukkeren med uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
5. På den nye plads lægges en bagside med oplukker med den afrundede side ned.
6. Rotér igen den bevægelige del på badgelukkeren mod uret, træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Din badge med oplukker er nu færdig, og klar til brug.